

Manual de usuario del control remoto remoto universal de UNE

The logo for Tigo, featuring the word "tigo" in white lowercase letters with a stylized smile above the 'o', set against a dark blue square background. The logo is positioned in the bottom right corner of the page.

tigo

MANUAL DE USUARIO DEL CONTROL REMOTO UNIVERSAL DE UNE

LEER ANTES DE USAR VERSIÓN 1



El control remoto incluye baterías

CONTROL REMOTO UNIVERSAL

Marca: UNE
Modelo: SMK-SAM PRO14

Alimentación: 3 V cc
(Utiliza dos baterías 1.5 V cc tipo "AA")

HECHO EN MÉXICO

1. Introducción

El control remoto está diseñado para controlar el decodificador de UNE así como varias marcas de televisores. Conserve este instructivo para la programación de su control remoto

2. Instalación de baterías

2.1. Remueve la tapa de las baterías ubicada en la parte trasera del control remoto.

2.2. Coloca 2 baterías nuevas 1.5 V cc tipo AA, igualando la polaridad de las baterías con las marcas (+) y (-) que se encuentran impresas dentro del compartimiento.

2.3. Coloca nuevamente la tapa de las baterías.

3. Modo de programación manual para decodificador o televisor

3.1. Enciende el televisor o el decodificador (STB).

3.2. En el control remoto presiona y sostén la tecla TV o STB, dependiendo del dispositivo que deseas programar hasta que la luz del control remoto se encienda.

3.3. Suelta la tecla.

3.4. Introduce el código de 3 dígitos de la marca de tu televisor o del decodificador (ver la lista de códigos de programación, numeral 8 para los decodificadores).

3.5. Una vez digites el código, la luz dará 2 parpadeos indicando que ha finalizado el proceso.

3.6. Para verificar, realiza los pasos indicados en el numeral 5 (Verificación de funcionamiento).

* Si el código introducido no es válido, la luz se apagará y saldrá del modo de programación.

4. Búsqueda automática de códigos para el televisor

4.1. Enciende el televisor.

4.2. Presiona y sostén la tecla TV hasta que la luz del control remoto se encienda.

4.3. Apunta el control remoto hacia el televisor que deseas programar.

4.4. Presiona y sostén la tecla "flecha arriba (▲)" ubicada sobre la tecla "OK", hasta que el televisor se apague.

4.5. Tan pronto el televisor se apague, presiona la tecla OK para confirmar y aceptar el código.

4.6. La luz dará 2 parpadeos, indicando que ha finalizado el proceso.

4.7. Para verificar, realiza los pasos indicados en el numeral 5 (Verificación de funcionamiento).

* La búsqueda puede tardar 1 minuto en encontrar el código correcto para tu modelo de televisor.

5. Verificación de funcionamiento y modo de operación

Para verificar que tu control quedó correctamente programado con los dos dispositivos (decodificador o televisor), realiza los siguientes pasos:

5.1. Para verificar que tu control quedó correctamente programado con tu televisor, presiona la tecla "TV" y luego la tecla de "encendido" y verifica que el televisor encienda o apague.

5.2. Para comprobar que el control quedó sincronizado con tu decodificador, presione la tecla "STB" y luego oprima la tecla "guía" y verifique que el decodificador muestre la guía de programación de los canales en la pantalla, de lo contrario realiza nuevamente los pasos del numeral 3, e ingresa uno de los otros códigos de la lista del numeral 8 (Códigos de programación para el decodificador /STB).

Recuerda que para la operación del control remoto, es necesario verificar siempre en qué modo se encuentra.

Si lo que deseas es controlar el decodificador, oprime la tecla "STB" para que este activa los códigos del decodificador que previamente configuraste en el numeral 3.

Si lo que deseas es manipular el televisor, se debe oprimir la tecla "TV" para que este active los códigos configurados en el numeral 4.

6. Verificación de funcionamiento y modo de operación

Desbloqueo del volumen del televisor:

6.1. Presiona y sostén la tecla STB hasta que la luz del control remoto se encienda.

6.2. Introduzca el código de 3 dígitos 999,

6.3. Pulse y suelte la tecla STB.

6.4. La luz dará 3 parpadeos. Finalización del proceso.

Nota: Para el bloqueo del volumen del televisor, repita los pasos anteriormente descritos.

7. Instrucciones para el cuidado del control remoto:

7.1. No golpear o azotar el control remoto.

7.2. No derramar líquidos sobre la superficie del control remoto.

7.3. No usar solventes o productos químicos para la limpieza del polvo o suciedad en la superficie del control remoto. Se recomienda el uso de una franela ligeramente húmeda para su limpieza.

Nota: Para el bloqueo del volumen del televisor, repita los pasos anteriormente descritos.

8. Códigos de programación decodificadores (STB)

Marca	Códigos
Opentel	005
Skyworth	005
Cisco	006
Coship	008
Sagem	008

Nota: Si no sabes la marca de tu decodificador, debes intentar con los 3 códigos como se indica en el numeral 3.

CÓDIGOS TV

ACER	012, 102	ASTAR	127, 157
ADMIRAL	003, 024, 025, 221	ATVIO	208, 210, 211
ADVENT	024, 054	AUDIOSONIC	031, 061, 119, 127, 134, 157, 158
ADVENTURA	075	AUDIOVOX	005, 013, 021, 035, 043, 065, 125, 155, 164
AIKO	021, 0051, 0075	AUDITRON	172
AIWA	080, 110	AVENTURA	006
AKAI	002, 030, 092, 105, 119, 147	AXION	035, 125
AKAWA	005, 024, 046, 054, 076, 095	BASIC LINE	001, 018, 031, 079
AKIBA	018, 031, 091	BAUR	031, 061
AKIO	021, 045, 051, 066, 075	BAYSONIC	035
AKISHI	015	BELCOR	002, 062
ALARON	016, 098	BELL & HOWELL	008, 025, 038
ALBA	031, 061, 079	BENQ	012, 042, 149
ALBATRON	090, 136	BEON	031, 061
ALLEGRO	003	BLUE LIGHT	039, 082, 112
ALLERON	046	BLUE POINT	075
A-MARK	090	BLUESKY	018, 048, 154
AMBASSADOR	118	BLUSENS	129
AMERICA ACTION	005, 035	BRADFORD	005, 035, 065
AMPRO	057	BROCKWOOD	002, 062
AMSTRAD	006, 031, 061, 079	BROKSONIC	005, 024, 090, 105, 130
AMTRON	065	BUSTER	214
ANAM	005, 035	BUSH	049, 061, 062, 129
ANAM NATIONAL	065	BYD:SIGN	100
ANDERSON	174	CANDLE	002, 022, 032, 052, 075, 092
ANITECH	031, 018	CARNIVALE	092
AOC	002, 010, 032, 092, 113, 062	CARVER	001, 091
APEX	124, 034, 117	CATHAY	031, 061
APEX DIGITAL	004, 034, 117, 170	CCE	031, 061, 073, 215
ARCHER	090	CELEBRITY	000, 030, 060

CÓDIGOS TV

CELERA	034	CHANGHONG	006, 014, 034, 096, 131
CENTURION	002, 031, 061	CINERAL	013
CENTURY	005, 051	CITIZEN	002, 015, 021, 022, 032, 051, 052, 065, 075, 092
CETRONIC	095	CLARION	005, 035
CHALLENGER	035, 045, 094, 206, 211	CLARIVOX	031, 061