

FUNCIONALIDADES TIGO LITE ZAPPER

2017 HBO Ole Partners. All Rights Reserved. Disney/Pixar



tigô ONEtv

Para los amantes de la TV



Videotienda con
las películas más
recientes



Accede desde
diferentes dispositivos



Busca y guarda
tus contenidos
favoritos

Descarga la app en:



Disponible en
Google Play



Disponible en el
App Store

tigô
une


Hechos
para ti

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. es un operador de telecomunicaciones y prestador de los servicios fijos.

BOTONES **B** · **C** DEL CONTROL REMOTO

Cuando estés en la **Guía** presiona **B** o **C** y aparecerá lo siguiente:

B Cambia el orden de los canales en la programación de la **Guía**.



C Muestra filtros de acuerdo a tus canales favoritos.



GUÍA DE TV **EN VIVO**

Presiona **Guide** para ver la programación de la **Guía** de televisión.

- **Para explorar** usa las flechas arriba o abajo.



BANNER DE INFORMACIÓN

Presiona **Info** para ver información sobre el programa que estás viendo, pasados unos segundos la información desaparecerá de la pantalla.



BOTONES DE TV EN VIVO EN EL CONTROL REMOTO

BOTÓN LIVE TV

Presiona **Live TV** en el momento que desees ir a la televisión en vivo



BOTÓN ENTER

Presiona **Enter** para devolvete al canal que estabas viendo anteriormente

MENÚ PRINCIPAL

- Qué ver ahora
- Buscar programas, películas y videos
- Ajustes del Sistema


Presiona el botón Tigo en cualquier momento para ver el Menú Principal.



BARRA DE SUGERENCIAS

Tu nuevo Sistema de Entretenimiento cuenta con una **Barra de sugerencias**, donde verás imágenes de programas especialmente recomendados para ti, los cuales podrás ver al instante.

- Presiona **TIGO** y con flecha arriba explora cuáles películas, series y otros están disponibles. Para ver información, presiona **Select** y para reproducir presiona una vez más **Select**.



QUÉ VER AHORA

En esta sección podrás ver programas y espectáculos que están disponibles para visualizar al instante.


- El programa que selecciones, lo sintoniza inmediatamente.
- Puedes elegir entre cualquiera de estas categorías:
 - Popular en TV.
 - Películas.
 - Deportes.
 - Infantil.



BUSCAR PROGRAMAS, PELÍCULAS Y VIDEOS

TIGO > Buscar Programas, Películas y Videos

Con **Tigo ONE TV** encuentra todo el contenido de tu interés en las diferentes fuentes de video disponibles.



BUSCAR

Descubre contenido a través de la búsqueda unificada que te brinda la **Revolución de la Televisión**.

Busca programas de televisión, películas, actores, directores o canales ingresando la primera letra de un título, episodio, asunto o nombre. Y lo mejor de todo es que también cuentas con una búsqueda universal que te permite encontrar contenido en las plataformas que están integradas al decodificador como **VOD**, **FOX Play**, **Youtube** y **HBO GO**.




VIDEO ON DEMAND (VOD)

Ahora a través de **Video on Demand Tigo** podrás **alquilar películas** de tu preferencia para que puedas disfrutar al máximo con tus seres queridos.

- **VOD** explora y ordena películas.
- **VOD** siempre es el primero que aparece en los resultados de **Buscar**
- Cuando seleccionamos la película que quieres ver, tienes la posibilidad de **Ver un avance** y de **Verla al instante** pagando el valor del alquiler por un tiempo determinado.


Si por ejemplo quieres rentar una película, **escoge el género**, en este caso infantil, la película (Scooby Doo) y **haz el proceso de pago** para disfrutar de ella.




You **Tube**

Busca tus videos favoritos en la App de **YouTube** y disfruta de la plataforma de video más grande y completa del mundo.

TIGO > Buscar Programas, Películas y Videos > YouTube



PANTALLAS DE INICIO



FOX

Explora todas las películas y series que **FOX** trae para ti a través de este sistema de entretenimiento.

Entra al **Menú Principal** con el botón **TIGO**, desplázate con *flecha abajo* hasta **Buscar Programas, Películas y Vídeos**, luego ve a **FOX** y pulsa **Select**.

TIGO > Buscar Programas, Películas y Vídeos > FOX



Encontrarás un mundo de espectáculos donde disfrutarás al máximo cada segundo

PANTALLAS DE INICIO



Un espacio para que explores todo el repertorio de películas y series.

Si quieres ver alguna película o serie solo pulsa **Select** y nuevamente **Select** para Reproducir.

¡Listo! ya puedes preparar Crispetas y disfrutar




Imágenes tomadas de FOX Networks Group Latin America y sus canales de comercialización

AJUSTES DEL SISTEMA

TIGO > Ajustes del sistema

Puedes personalizar funciones como: canales, pantallas, etc.



- **Ajustes:** encuentra la descripción del audio, el audio alterno, sincronización, relación de aspecto, resolución, subtítulos, idioma de los menús, lista de canales y más.
- **Información del Sistema:** visualiza información de la cuenta y el sistema, estado del canal, estadísticas, etc.
- **Control Parental:** aplica control parental, establece límites de clasificación y bloquea canales.
- **Reinicio del Dispositivo:** reinicia el dispositivo.
- **Restaurar a Valores de Fábrica:** todos los ajustes y canales serán borrados.

CONTROL PARENTAL


Con esta opción puedes establecer límites de edad para que se muestre cierto contenido. También puedes bloquear canales que no quieras que tus hijos vean.




TIGO > Ajustes del sistema > Control parental.

Cuando ingresas, tu **Tigo Lite Zapper** te pide **Crear un PIN** para poder activar el **Control Parental**, introduce una clave fácil de recordar y configura las opciones.

La clave por defecto del sistema es **1111**




Tienes la opción de tener una clasificación de los contenidos que quieres que estén disponibles. Puedes bloquear los siguientes tipos de contenidos:



Opciones:

- General
- +12
- +18
- Deshabilitar la clasificación por edad

Y en los **Canales bloqueados**, puedes elegir cuáles pueden ver tus hijos y cuáles no.



Canal bloqueado

Ingresa desde tu dispositivo móvil a

www.tigoune.co/guia



tigô
ne

Hechos
para ti